



Pasta Térmica Gris 5gr SIL-FREEZER-05GR FREEZER

Descripción

Aplicación de la pasta térmica en el procesador

- 1) Preparemos la superficie de los componentes:** Limpia la superficie de los componentes, usando alcohol isopropílico. Realiza la tarea con una paño de algodón y con movimientos suaves.
- 2) Apliquemos la pasta:** Existen dos lugares donde podemos aplicar la pasta térmica, una de ellas es en el disipador de calor y la segunda encima del procesador, pero la más efectiva es la segunda opción, y la manera de aplicarla es dibujando dos líneas en forma de "X" o una línea recta "|", ya que así tendrás más superficie cubierta por esta pasta y disminuirá las burbujas de aire entre los componentes.

ESPECIFICACIONES

MODELO	SIL-FREEZER-05GR
MARCA	Freezer
TIPO	Pasta térmica
CONTENIDO NETO	5 gramos
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	> 1,2 W/m·K
IMPEDANCIA TÉRMICA	< 0,211° C-in ² /W